



必ずお読みください。

## 耐用年数

- 耐用年数の過ぎた保護帽は、安全のため、異常が認められなくても使用しないでください。  
(日本ヘルメット工業会「保護帽の取扱いマニュアル」に基づく)

材質	廃棄・交換規準
ABS、PC、PE製(熱可塑性樹脂)	異常が認められなくても3年以内
FRP製(熱硬化性樹脂)	異常が認められなくても5年以内
着装体	異常が認められなくても1年以内

※防災用用途の場合においては、購入後6年以内には交換をしてください。

(注意:防災用とは、労働安全衛生規則に関わる場所で使用するものではなく、かつ災害時の非常時のみに使用するもの)